

Test komunikace terminálů BM-Finger

V menu *Firma / Terminály BM-Finger* kliknete na tlačítko *Test komunikace*

Docházkový systém 3000
Firma: BM-Software

- Zaměstnanci
- Firma
 - Editace údajů
 - Databáze
 - Zrušení firmy
 - Typy práce - zadání
 - Sazby sl. cest
 - Délky absenci
 - Uzávěrka
 - Schránka
- Terminálový rozvod RJ02
- Terminály BM-Finger**
- Historie přenosů BM-Finger
- Historie logování
- Průvodce uzávěrkou
- Úkolová mzda - zadání
- Dokumenty
- Návody PDF (online)
- Oddělení
- Svátky
- Kategorie
- Ostatní
 - Zrychlené menu
 - Staré menu
 - E-shop
 - Odhlásit

Podpora terminálů BM-Finger na otisk prstu

Podpora automatické komunikace po LAN nebo sériovém portu
Níže zadejte parametry pro komunikaci s terminály, které používáte na čipování docházky otiskem prstu zaměstnanců. Systém pak bude automaticky načítat data z těchto terminálů do databáze.
Pokud se Vám po spuštění přenosu zobrazí na obrazovce okénko s chybovým hlášením od dčfinger *Nespecifikovaná chyba* či podobně, tak klikněte na [tento odkaz](#) a v následném okně pro stažení souboru klikněte na *Spustit*. Tím se zaregistrují potřebné knihovny a po restartu PC bude vše v pořádku. Pokud používáte terminály Realand, spusťte ve Windows soubor `c:/apache/htdocs/dochazka2001/registrace_realand.bat` volbou "Spustit jako správce". Bude-li chyba přetrvávat, prostudujte tento [Podrobný postup řešení problémů](#). Velmi stručný návod najdete také úplně dole na této stránce. Návod pro připojení terminálů vzdálených poboček přes cloud výrobce je [zde](#).



Již zadané terminály:

Číslo	Název	IP Adresa / COM port	TCP Port / Baudrate	Formát	Poslední přenos	Edituj	Odstraň	Správa	Přístupy
1	F630	200.1.1.202	4370 (Zkem)	6	17.06.2021 08:53:40	Uprav	Smaž	Info	Role

Vložení nového terminálu připojeného po síti LAN (TCP/IP):
Číslo: 2 IP adresa: Port: 4370 Formát: 1 .. BM-F7,F380,F108,Realand Název: Přidej

Vložení nového terminálu připojeného přes sériový port COM nebo USB:
Číslo: 2 Com port: COM 1 Rychlost: 115200 Formát: 1 .. BM-F7,F380 Název: Přidej

Spust' přenos hned

Automatický přenos každých: 0 minut. (0.zakázáno) Uprav

Zakázat import seanci při chybě komunikace: ☐ (doporučeno) Uprav

Povolit přenos zpráv z Ostatní / Oznámení, Kalendář, Obědy: ☒ Uprav

Detekce TFT povolena. Zakaž detekci TFT terminálů

Umožnit použití terminálů pro pracovníky více firem: ☐ Uprav

Všechna čipnutí na sdíleném term. zapsat do všech firem: ☐

Test komunikace

Po chvíli se vypíše tabulka jako na obrázku níže se třemi hlášeními OK :

Terminály:

Číslo	Název	IP Adresa / COM port	TCP Port / Baudrate	Typ testu	Průběh testu	Stav
Vše				Test DLL knihoven	Registrace DLL knihoven do OS je v pořádku.	✓ OK
1	F630	200.1.1.202	4370 (Zkem)	Ping na IP adresu	Ping na IP adresu 200.1.1.202 v pořádku.	✓ OK
1	F630	200.1.1.202	4370	Spojení datovým protokolem	Spojení s IP adresou 200.1.1.202 v pořádku navázáno	✓ OK

✓ Vše se zdá být v pořádku a komunikace s výše uvedenými terminály by měla správně fungovat.

3x OK

Pokud by tabulka obsahovala jiné údaje, tedy informace o chybách, pošlete e-mailem na adresu bmssoft@seznam.cz kopii obrazovky na které bude chybové hlášení z tabulky vidět.